






# RUBINETTI E INNESTI RAPIDI TIPO TEDESCO


	<b>RUBINETTO RAPIDO</b>			
	Codice	Modello	Misura	UM
	PO06-011	17A	1/4" M	PZ
	PO06-012	17B	3/8" M	PZ
	<b>RUBINETTO RAPIDO</b>			
	Codice	Modello	Misura	UM
	PO06-013	17C	1/4" F	PZ
	PO06-014	17D	3/8" F	PZ


	<b>RUBINETTO RAPIDO</b>			
	Codice	Modello	Misura	UM
	PO06-015	16A	6x14	PZ
	PO06-022	16B	8x12	PZ
	PO06-008	16B	8x17	PZ
PO06-003	16B	10x19	PZ	

	<b>RUBINETTO RAPIDO</b>			
	Codice	Modello	Misura	UM
	PO06-007	64MF	8x6	PZ
	PO06-002	64MF	10x8	PZ

	<b>INNESTO ATTACCO TEDESCO</b>			
	Codice	Modello	Misura	UM
	PO06-004	15A OMNI	1/4" M	PZ
	PO06-016	15A OMNI	3/8" M	PZ
	<b>INNESTO ATTACCO TEDESCO</b>			
Codice	Modello	Misura	UM	
PO06-017	15A OMNI	1/4" F	PZ	

	<b>INNESTO ATTACCO TEDESCO</b>			
	<i>Codice</i>	<i>Modello</i>	<i>Misura</i>	<i>UM</i>
	PO06-018	2154/6	6x14	PZ
	PO06-021	14A OMNI	8x12	PZ
	PO06-010	14A OMNI	8x17	PZ
PO06-019	14A OMNI	10x19	PZ	

	<b>INNESTO ATTACCO TEDESCO</b>			
	<i>Codice</i>	<i>Modello</i>	<i>Misura</i>	<i>UM</i>
	PO06-006	15C OMNI	DIAM.10	PZ

	<b>63MF OMNI INNESTO ATTACCO TEDESCO</b>			
	<i>Codice</i>	<i>Modello</i>	<i>Misura</i>	<i>UM</i>
	PO06-009	63MF OMNI	8x6	PZ
	PO06-005	63MF OMNI	10x8	PZ